

設定・環境

カードリーダーのランプが正常に作動しない時、故障かな？と思われた時。

起動しているブラウザを閉じた上で、カードリーダーをP CのU S Bポートからはずして再度接続してください。
カードを差込み直し、接続を確認後に、P C再起動してください。
ランプの不具合が解消されない場合はご利用の認証局にお問い合わせください。

一意的なソリューション ID: #87

製作者: n/a

最終更新: 2026-09-18 09:21